



Einstellungen vor der Montage des TFT

Vor der Montage der TFT-Monitore in das Bedienpanel gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Maschine aus bzw. spannungsfrei.
2. Ziehen Sie die Leitungen (Signalleitung und Netzleitung bzw. Spannungsversorgung) von dem Röhrenmonitor ab
3. Verbinden Sie den TFT-Monitor mit den Leitungen
4. Schalten Sie die Maschine ein
5. Betrachten Sie das angezeigte Bild auf dem TFT-Monitor. Sollten Einstellungen / Veränderungen der Anzeige notwendig sein, gehen Sie nach dem Handbuch vor und machen die Einstellungen über die Tasten an der Rückseite des Gerätes.
6. Nach erfolgter Einstellung und Speicherung schalten Sie die Maschine aus, lösen gegebenenfalls die Leitungen und bauen den Monitor ein.
7. Schalten Sie das Gesamtsystem ein.