



## **Montage TFT-Monitore mit doppelter Frontplatte**

Für die einfache Montage in vorhandene Ausbrüche in Bedienfeldern sind die Monitore mit doppeltem Frontrahmen konzipiert. Bitte beachten Sie die Mindest- und Maximalmaße des Ausschnitts, da das Gerät sonst nicht befestigt werden kann.

**Vor der Montage sollte ein Test an der Signalquelle durchgeführt werden und ggfs. die nötigen Einstellungen der Darstellung gemacht werden (siehe Handbuch).**

Bei der Montage der TFT-Monitore mit doppeltem Frontrahmen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Demontieren Sie den vorhandenen Rahmen mit der Dichtung (rückseitig gekrümmt) für die Röhre aus dem vorhandenen Frontplattenausschnitt.
2. Überprüfen Sie die Abmessungen (Mindest- und Maximalmaße des Ausschnitts).
3. Lösen Sie die Muttern M4 mit der der Monitor auf der Frontplatte befestigt ist.
4. Setzen Sie die Monitorfrontplatte **von vorne** in den Frontplattenausschnitt
5. Der Monitor wird nun von der Rückseite auf der Frontplatte montiert bzw. mit den Muttern auf den Gewindebolzen verschraubt.
6. Verbinden Sie das Signalkabel und die Spannungsversorgung mit dem Monitor.
7. Schalten Sie das Gesamtsystem ein.