



Montage TFT-Ersatzdisplay für EL-Display

Vor der Montage sollte ein Test an der Signalquelle durchgeführt werden und ggfs. die nötigen Einstellungen der Darstellung gemacht werden (siehe Handbuch).

Bei der Montage des Ersatzmoduls für die EL-Displays gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Demontieren Sie die Metallabdeckung des Displays (4 Schrauben in den Ecken)
2. Lösen die 16- bzw. 26-polige Flachbandleitung, die von der Grafikbaugruppe kommt aus dem alten Display.
3. Lösen die vier Mutter, mit denen das Display in dem Bedienpanel befestigt ist.
4. Setzen Sie das Austauschmodul ein und schrauben es mit den Muttern fest.
5. Verbinden Sie die Flachbandleitung der Grafikbaugruppe mit dem Modul
6. Schrauben Sie die Metallabdeckung wieder auf den Monitor.
Sollte die Abdeckung auf der Elektronik liegen, erhöhen Sie die Gewindebolzen mit den beiliegenden Bolzen, um die erforderliche Höhe zu erreichen.
7. Verbinden Sie das Signalkabel und die Spannungsversorgung mit dem Monitor.
8. Schalten Sie das Gesamtsystem ein.